

MEGA
BLOKS

PLASMA HATCHERS

5143


Bato
Monster Moon
Hatcher

6+


966



Hold moving limbs while inserting creature in Hatcher ball.
Sujete las extremidades móviles de la criatura al introducirla en la bola Hatcher.
Maintenir les membres mobiles lorsque vous insérez la créature dans la boule Hatcher.
Die Gliedmaßen der Kreatur müssen festgehalten werden, während sie in den Hatcher-Ball gesteckt wird.
Houd de bewegende ledematen vast terwijl je het wezen in de broedbal plaatst.
Afferra i bordi mobili mentre inserisci la creatura nella sfera Hatcher.
Segurar os membros móveis durante a colocação da criatura na bola Hatcher.



12



13



14



15



16



OR / O / OU / ODER / OF / O / OU



Also available / También disponible / Également disponible / Ebenfalls erhältlich / Eveneens beschikbaar / Anche disponibile / También disponible



EN Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / ES Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. / FR Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / DE Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren. / NL Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / IT Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per referenze future. / PT Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência.

- EN WARNING: CHOKING HAZARD. - Small parts. Not for children under 3 years.
ES ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.
FR AVERTISSEMENT: RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
DE WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
NL WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
DA ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE. - Indeholder smådele. Ikke til børn under 3 år.
EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΞΙΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα. Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.
FI VAROITUS: TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.
IT ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti. Non indicato per bambini sotto i 3 anni.
NO ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE. - Inneholder små deler. Kun for barn over 3 år.
PT ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas. Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.
SV VARNING: KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar. Inte för barn under 3 år.

EN Caution: Hatcher ball compound may stain fabric, clothing and carpet. Play on an easily cleanable surface.
ES Precaución: El compuesto-bola Hatcher puede manchar ropa y telas alfombras. Debe emplearse sobre una superficie de fácil limpieza.
FR Avertissement: la boule Hatcher peut tâcher les tissus, les vêtements et la moquette. À utiliser sur une surface facilement nettoyable.
DE Vorsicht: Der Hatcher-Ball färbt unter Umständen auf Gewebe, Kleidung und Teppichböden ab. Nur auf leicht zu reinigendem Untergrund verwenden.
NL Voorzichtig: de broedbal kan vlekken veroorzaken op stof, kleding en vloerbedekking. Speel alleen met de broedbal op een ondergrond die makkelijk schoon te maken is.
DA Advarsel: Materialet, som udklækningskuglen er fremstillet af, kan efterlade pletter på stof, tøj og tæpper. Leg på en overflade, der er nem at rengøre.
EL Προσοχή: Το μπαλάκι Hatcher ενδέχεται να λεκιάσει υφάσματα, ενδύματα και χαλιά. Παιξτε σε επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα.
FI Varoitus: Hatcher-pallo voi lahria kankaan, vaatteen tai maton Käytä tuotetta helposti puhdistettavalla pinnalla.
IT Attenzione: la sfera Hatcher può macchiare tessuti, vestiti e tappeti. Giocare su le superfici che sono facili pulire.
NO Forsiktig: Hatcher-ballen kan sette flekker på tekstiler, klær og tepper. Lek på en overflate som lett kan rengjøres.
PT Atenção: A bola Hatcher poderá manchar os tecidos, roupa e tapetes. Jogar numa superfície de limpeza fácil.
SV Varning! Hatcher-bollmassan kan ge fläckar på tyg, kläder och mattor. Använd bollen på en yta som är enkel att göra rent.
JA 注意: Hatcher ボールコンパウンドは、繊維製品、衣服、カーペットなどにシミを付ける場合があります。汚れを落とすや すい場所で使用してください。
ZH 注意: 孵蛋器成型剂可能会沾污织物、衣物和地毯。请在易于清洗的表面玩耍。
AR يمكن تنظيفه بسهولة باستخدامها على سطح والقمشة والسجاد. بقعا على الأسيجة Hatcher ان تحذف تحذير: يمكن كرة

EN Hatcher ball compound can be cleaned with warm water and gentle soap.
ES El compuesto-bola Hatcher se puede lavar con agua templada y un jabón suave.
FR La boule Hatcher se nettoie à l'eau chaude et avec un savon doux.
DE Der Hatcher-Ball kann mit warmen Wasser und einer milden Seife gereinigt werden.
NL De broedbal kan met warm water en milde zeep worden afgenomen.
DA Materialet, som udklækningskuglen er fremstillet af, kan rengøres med varmt vand og en mild sæbe.
EL Το μπαλάκι Hatcher καθαρίζεται με χλιαρό νερό και απαλό σαπούνι.
FI Hatcher-pallon voi puhdistaa lämpimällä miedolla saippuvedellä.
IT La sfera Hatcher è lavabile con acqua tiepida e sapone gentile.
NO Hatcher-ballen kan rengjøres med varmt vann og mild såpe.
PT A bola Hatcher pode ser limpa com água morna e sabão suave.
SV Hatcher-bollmassan kan rengöras med varmt vatten och mild tvål.
JA Hatcher ボールコンパウンドが汚れた場合は、ぬるま湯と中性洗剤を使用してください。
ZH 孵蛋器成型剂可以用温水和温和的香皂清洗。
AR والصابون اللطيف الماء الساخن Hatcher بواسطة يمكن تنظيف كرة

EN Hatcher ball compound should not be washed in the dish washer.
ES El compuesto-bola Hatcher no debe lavarse en el lavavajillas.
FR La boule Hatcher ne doit pas être nettoyée au lave-vaisselle.
DE Der Hatcher-Ball darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
NL De broedbal mag niet in de vaatwasser worden gewassen.
DA Materialet, som udklækningskuglen er fremstillet af, må ikke rengøres i opvaskemaskinen.
EL Το μπαλάκι Hatcher δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο των πιάτων.
FI Hatcher-palloa ei saa pestä astiapesukoneessa.
IT Non mettere la sfera Hatcher nella lavastoviglie.
NO Hatcher-ballen skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
PT Não lavar a bola Hatcher na máquina de lavar loiça.
SV Hatcher-bollmassan ska inte diskas i diskmaskinen.
JA Hatcher ボールコンパウンドは食器洗い機で洗わないでください。
ZH 孵蛋器成型剂不能在洗碗机中清洗。
AR غسالة الصحون Hatcher في لا ينبغي غسل كرة

EN Do not eat Hatcher ball compound.
ES Evite la ingestión del compuesto-bola Hatcher.
FR Ne pas manger la boule Hatcher.
DE Der Hatcher-Ball ist nicht zum Verzehr geeignet.
NL Eet de broedbal niet op.
DA Materialet, som udklækningskuglen er fremstillet af, må ikke spises.
EL Μην τρώτε το μπαλάκι Hatcher.
FI Älä syö Hatcher-palloa.
IT Non ingerire la sfera Hatcher.
NO Ikke spis Hatcher-ballen.
PT Não comer a bola Hatcher.
SV Ät inte av Hatcher-bollmassan.
JA Hatcher ボールコンパウンドは食べ物ではありません。
ZH 请勿吞食孵蛋器成型剂。
AR لا تأكل كرة Hatcher

EN Replace Hatcher ball compound in egg container after use.
ES Después de usarlo, vuelva a colocar el compuesto-bola Hatcher en la contenedor.
FR Replacer la boule Hatcher dans son contenant en forme d'œuf après utilisation.
DE Nach Gebrauch sollte der Hatcher-Ball wieder in seinem eiförmigen Behälter aufbewahrt werden.
NL Plaats de broedbal na het gebruik terug in de eierdoos.
DA Placer materialet, som udklækningskuglen er fremstillet af, i ægbeholderen efter brug.
EL Τοποθετήστε το μπαλάκι Hatcher σε θήκη για αυγά μετά τη χρήση.
FI Laita Hatcher-pallo käytön jälkeen munanmuotoiseen koteloon.
IT Dopo l'uso, riporre la sfera Hatcher nell'apposito contenitore.
NO Sett Hatcher-ballen tilbake i eggbeholderen etter bruk.
PT Após a utilização, voltar a colocar a bola Hatcher na respectiva embalagem.
SV Lägg tillbaka Hatcher-bollmassan i äggbehållaren efter användning.
JA Hatcher ボールコンパウンドは使用後、卵入れに保管してください。
ZH 请在使用后 更换盛蛋器中的孵蛋器成型剂。
AR البيض بعد الاستخدام علبتها على شكل Hatcher في أعد وضع كرة

© 2008, MEGA Brands Inc.
and TM denote trademarks of MEGA Brands Inc.
y TM designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA Brands Inc.
et TM désignent des marques de commerce de MEGA Brands Inc.
und TM sind Markenzeichen der Firma MEGA Brands Inc.
en TM duiden op handelsmerken van MEGA Brands Inc.
e TM indicano dei marchi depositato di MEGA Brands Inc.
e TM denotam marcas registradas de MEGA Brands Inc.
Printed in China A051431D

